



*Foto meramente ilustrativa.

ESGUICHO MANUAL DE VAZÃO REGULÁVEL TIPO (3) PISTOLA (30-60-75-95-125 GPM)

Equipamento de alto desempenho desenvolvido para uso em linhas de mangueiras manuais, com controle manual de vazão. Possui mecanismo interno em material inoxidável, de ajuste manual, gradual, em função da pressão utilizada, afim de autocompensar o fluxo de água, mantendo a vazão constante em qualquer forma do jato. Certificação europeia EN 15182-2. Atende os quesitos da norma NFPA 1964:2018

ESPECIFICAÇÕES:

Design robusto, usinagem de precisão e materiais de alta resistência.

Corpo em liga de alumínio forjado com acabamento anodizado e proteção contra oxidação.

Vazão regulável com controle rotativo em 115-230-284-360-475 LPM / 30-60-75 -95-125 GPM, com marcação indelével.

Punho ergonômico injetado em poliamida, conhecido como plástico de engenharia, com acabamento emborrachado na cor preta.

Ponteira emborrachada na cor preta, ajustável em 03 posições (Jato sólido, Semineblinado e totalmente neblinado) com marcação em alto relevo e trava audível tipo click.

Posição “flush” para limpeza de impurezas oriundas do sistema de água

Bocal simples de alma lisa de aproximadamente 44mm, feita em alumínio com furo central de 28,57mm, protegido por coroa circular fixada ao seletor de amplitude.

Dotado de difusor rotativo com dentes em aço inoxidável para formação de neblina.

Rotação de amplitude de 180° do jato sólido até a posição jato totalmente neblinado, tendo partida já no início da rotação.

Na posição jato totalmente neblinado ângulo do jato $\geq 100^\circ$

Alavanca na parte superior do esguicho para abertura e fechamento do fluxo através de válvula esférica com furo transversal em metal inoxidável com indicação on/off.

Alavanca com espaço adequado para utilização de luvas (luvas em conformidade com a EN659).

Esguicho na posição aberta quando a alavanca estiver na posição mais próxima a conexão da mangueira, indicando a inscrição on/open. Esguicho na posição fechada quando a alavanca estiver na posição mais próxima ao bocal de saída do jato de água, indicando a inscrição Off/closed.

Projetado para lançamento de água e espuma.

Pressão de operação padrão a 100 PSI (7 BAR).

Conexão: 1 ½” Storz engate rápido em alumínio forjado, tipo 52C, permanentemente giratória.

Tela interna inoxidável para proteção contra entrada de partículas e detritos.

Peso: 2,0 kg conexão Storz: 0,50Kg

Comprimento total: 29,8 cm

Compatível com tubo aerador de espuma ARP FIRE.

Número de série gravado no equipamento.

*O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações de melhorias no projeto sem prévio aviso.

Marca ARP FIRE

Modelo ARP30-125

Garantia contra defeitos de fabricação 12 meses