




AURORA

AU-M02

CAPACETE DE RESGATE



*Fotos meramente ilustrativas.

Especificações Técnicas

CERTIFICADO CE EN 12492

Tamanho universal 51-62cm

4 clips de nylon para lanterna

Peso 410g

Casco exterior PP, - polipropileno

Acessórios disponíveis

Abafadores de ouvido CE EN 352-3:2002

Protetor facial de malha de metal CE EN

1731:2006F ANZI Z87.1-2003

Viseira Full Face transparente tipo óculos de proteção CE EN 166

Capacete para trabalhos verticais e resgate ventilado com PP SHEL + espuma EPS importada de alta densidade + cinta de queixo de poliamida com click engate rápido.

O capacete vem com 4 clips externos para acoplamento de lanterna. Um novo sistema de tamanho UP-N-DOW com catraca giratória e duas aletas laterais para um ajuste preciso.

O capacete vem com dez entradas de ar que fornecem refrigeração e ventilação eficientes. As entradas de ar no casco exterior estão equipadas com uma tela de proteção de alumínio que impede a entrada de detritos no capacete. Para função de isolamento e proteção elétrica as telas podem ser substituídas por nylon. Material das telas de entrada: Alumínio, Nylon

Cores disponíveis

BRANCO/VERMELHO/AMARELO/LARANJA/
VERDE/AZUL/PRETO/CINZA/ROSA

(48) 98422-9955 

vendas1@sermedicall.com.br 

@Sermedicall  

www.sermedicall.com.br 

Rua Adelino Boschetti Mateus, 20 - Sala 02
Picadas do Sul - São José - SC - 88.106-120


SERMEDICALL
ARP