

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO VEICULAR – STAB FORCE

Haste de alumínio aeronáutico, tubos quadrados, articulável para estabilização de veículos com expansão livre para rápido ajuste da altura desejada com bloqueio automático e mecanismo de compressão e afastamento para liberar as hastes após a utilização. Equipamento com pintura epóxi, tratamento anodizado e refletivos nas laterais, alça para içamento, possui cabeça multifuncional dentada integrada tipo cremalheira, placa de base plana antiderrapante e articulável para diversos tipos de terrenos, fita de tensão com capacidade de 2500 ou 5000 kgf e gancho, capacidade de 2500 ou 5000 kgf, de encaixe articulável para maior facilidade na hora de acessar o furo para fixação da haste.

Recomendamos utilizar a haste em carga de até 1.750 kgf, na direção longitudinal e axial.

Acompanha: catraca auto-travante para compressão da fita, fita entre 5 e 6 metros de comprimento, protetor de fita, gancho para travamento no veículo, Bolsas de corpo duplo com alça de mão e costas para acondicionamento e transporte do equipamento, manual de instruções.

Marca ARP FIRE

Modelo Stab Force

Garantia contra defeitos de fabricação 12 meses

**Foto meramente ilustrativa.*



**Foto meramente ilustrativa.*

Acessórios opcionais:

- Dispositivo de corte para criar ponto de ancoragem na lataria do veículo;
- Cunha de travamento metálica;
- Disponível outras medidas de fita, conforme solicitação;

Características:

- Haste medindo 1060 mm longitudinal em posição recolhida, podendo ser ajustado em até 17 posições chegando à medida de 1800 mm.
- Peso por Haste 7,3 Kg.
- Dispositivo com Responsabilidade Técnica e ART - CREA

Obs: Comercializado por unidade ou conjuntos