

FORTALEZA SBP SRC

LINHA PREMIUM



Bota de bombeiro SB SRC AN CI HI3 P WRU
Proteção dos pés - bombeiro



Descrição

Calçado de segurança para bombeiros, constituído em couro hidrofugado antichamas, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove o isolamento térmico. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável com resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Palmilha de conforto em EVA/PU (poliuretano), proteção frontal de borracha, biqueira de composite resistente ao impacto. Sistema de calce rápido com alça de apoio. Solado de borracha vulcanizado antiestático com resistência ao calor.

Trabalhos



Riscos



Biqueira



Proteção



Adicionais



Tecnologias



FORTALEZA SBP SRC

LINHA PREMIUM



Bota de bombeiro SB SRC AN CI H13 P WRU
Proteção dos pés - bombeiro

Detalhes

Solado FIRE

Unisola nitrílica vulcanizada

- ▶ Proteção térmica definitiva contra calor e chamas
- ▶ Excelente conforto nas atividades de resgate e salvamento

AIR FLOW

Forro sem espuma e feltro

- ▶ Maior fluxo de ar
- ▶ Melhor respirabilidade e conforto

DRY SYSTEM

Forração com sistema de meia

- ▶ 100% impermeável
- ▶ Respirável

FULL GRAIN

100% couro integral

- ▶ Formato anatômico: fácil adaptação
- ▶ Macio e confortável

SUN REFLECT

Reflexão do calor

- ▶ Térmico
- ▶ Maior conforto

V2

Sistema de saque rápido

- ▶ Agilidade
- ▶ Ajuste
- ▶ Funcionalidade

0% SHOCK

Palmilha de poliuretano injetada com visco elástico

- ▶ Maior capacidade de resiliência
- ▶ Excelente conforto

Biqueira METAL FREE

- ▶ Leve
- ▶ Maior conforto

Alça de apoio

- ▶ Excelente praticidade

CA 40.632

- ▶ Aprovada para proteção dos pés contra agentes térmicos (calor e chamas)

Cabedal

Cabedal desenvolvido em couro hidrofugado de estampa lisa antichamas.

Forro interno

Forro em dupla frontura.

Palmilha de conforto

Palmilha de poliuretano injeção direta com visco elástico 0% SHOCK. Oferece maior capacidade de resiliência e excelente conforto.

Palmilha de montagem

Manta antiperfuro em 3 camadas.

Solado

Solado tecnologia FIRE unisola nitrílica vulcanizada.

Oferece resistência à alta temperatura e maior segurança nas atividades de resgate e salvamento.

Normas

NBR ISO 20345

EN 15090

Indicações de uso

Operações de combate a incêndio.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

FORTALEZA SBP SRC

LINHA PREMIUM



Bota de bombeiro SB SRC AN CI H13 P WRU
Proteção dos pés - bombeiro

Garantia

12 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 240 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.



WPSFORSBPNO35	Preto	35→46	310 mm	240 mm	3295249282110	13295249282117	4	4	0,800
WPSFORSBPNO36				245 mm	3295249282127	13295249282124	4	4	0,856
WPSFORSBPNO37				250 mm	3295249282134	13295249282131	4	4	0,912
WPSFORSBPNO38				255 mm	3295249282141	13295249282148	4	4	0,968
WPSFORSBPNO39				260 mm	3295249282158	13295249282155	4	4	1,024
WPSFORSBPNO40				265 mm	3295249282165	13295249282162	4	4	1,080
WPSFORSBPNO41				270 mm	3295249282172	13295249282179	4	4	1,136
WPSFORSBPNO42				275 mm	3295249282189	13295249282186	4	4	1,192
WPSFORSBPNO43				280 mm	3295249282196	13295249282193	4	4	1,248
WPSFORSBPNO44				285 mm	3295249282202	13295249282209	4	4	1,304
WPSFORSBPNO45				290 mm	3295249282219	13295249282216	4	4	1,360
WPSFORSBPNO46				295 mm	3295249282226	13295249282223	4	4	1,416

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0722

Your safety at work