

SALVADOR SBP SRC

LINHA PREMIUM



Bota de bombeiro SB SRC AN CI HI3 P WRU
Proteção dos pés - bombeiro



Descrição

Calçado de segurança para bombeiros, constituído em couro hidrofugado antichamas, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove o isolamento térmico. Forração interna com material de poliéster e poliamida, 100% impermeável de resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Palmilha de conforto em EVA/PU (poliuretano), proteção frontal de borracha, biqueira de composite resistente ao impacto. Sistema de fechamento com atacadores e saque rápido com fecho rápido. Solado de borracha vulcanizado antiestático com resistência ao calor.

Trabalhos



Riscos



Biqueira



Proteção



Adicionais



Tecnologias



SALVADOR SBP SRC

LINHA PREMIUM



Bota de bombeiro SB SRC AN CI H13 P WRU Proteção dos pés - bombeiro

Detalhes

Solado FIRE

Unisola nitrílica vulcanizada

- ▶ Proteção térmica definitiva contra calor e chamas
- ▶ Excelente conforto nas atividades de resgate e salvamento

AIR FLOW

Forro sem espuma e feltro

- ▶ Maior fluxo de ar
- ▶ Melhor respirabilidade e conforto

DRY SYSTEM

Forração com sistema de meia

- ▶ 100% impermeável
- ▶ Respirável

FULL GRAIN

100% couro integral

- ▶ Formato anatômico: fácil adaptação
- ▶ Macio e confortável

SUN REFLECT

Reflexão do calor

- ▶ Térmico
- ▶ Maior conforto

V2

Sistema de saque rápido

- ▶ Agilidade
- ▶ Ajuste
- ▶ Funcionalidade

0% SHOCK

Palmilha de poliuretano injetada com visco elástico

- ▶ Maior capacidade de resiliência
- ▶ Excelente conforto

Biqueira METAL FREE

- ▶ Leve
- ▶ Maior conforto

CA 40.631

- ▶ Aprovada para proteção dos pés contra agentes térmicos (calor e chamas)

Cabedal

Cabedal desenvolvido em couro hidrofugado de estampa lisa antichamas.

Forro interno

Forro em dupla frontura.

Palmilha de conforto

Palmilha de poliuretano injeção direta com visco elástico 0% SHOCK. Oferece maior capacidade de resiliência e excelente conforto.

Palmilha de montagem

Manta antiperfuro em 3 camadas.

Solado

Solado tecnologia FIRE unisola nitrílica vulcanizada.

Oferece resistência à alta temperatura e maior segurança nas atividades de resgate e salvamento.

Normas

NBR ISO 20345

EN 15090

Indicações de uso

Operações de combate a incêndio.

Validade

36 meses a partir da data de fabricação gravada no calçado.

SALVADOR SBP SRC

LINHA PREMIUM


Bota de bombeiro SB SRC AN CI H13 P WRU
Proteção dos pés - bombeiro
Garantia

12 meses, sendo 90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e 240 dias garantia contratual concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação.

WPSSALSBPNO35	Preto	35→46	220 mm	240 mm	3295249282233	13295249282230	6	6	0,630
WPSSALSBPNO36				245 mm	3295249282240	13295249282247	6	6	0,686
WPSSALSBPNO37				250 mm	3295249282257	13295249282254	6	6	0,742
WPSSALSBPNO38				255 mm	3295249282264	13295249282261	6	6	0,798
WPSSALSBPNO39				260 mm	3295249282271	13295249282278	6	6	0,854
WPSSALSBPNO40				265 mm	3295249282288	13295249282285	6	6	0,910
WPSSALSBPNO41				270 mm	3295249282349	13295249282346	6	6	0,966
WPSSALSBPNO42				275 mm	3295249282295	13295249282292	6	6	1,022
WPSSALSBPNO43				280 mm	3295249282301	13295249282308	6	6	1,078
WPSSALSBPNO44				285 mm	3295249282318	13295249282315	6	6	1,134
WPSSALSBPNO45				290 mm	3295249282325	13295249282322	6	6	1,190
WPSSALSBPNO46				295 mm	3295249282332	13295249282339	6	6	1,246

* A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40.

** Peso por pé de calçado baseado na numeração 40.

0722

Your safety at work