

ARP FIRE



COLETE SALVA VIDAS RESGATE

Confeccionado em Cordura 500R em vermelho, espuma de células fechadas em EVA, flutuabilidade mínima de 120kg.

Ombros e clavícula protegida contra impactos, quadril e lombar protegidos contra impactos. Fechamento central com zíper de alta qualidade não oxidante.

04 fivelas frontais com 07 reguladores de ajuste.

02 bolsas inferiores laterais com zíper e ilhós de deságue.

02 bolsas frontal com zíper para equipamento (mosquetões, etc.)

01 bolso frontal removível para equipamentos (mosquetões, etc.)

01 Armação para fixação de faca de colete.

Fita de velcro por cima dos ombros para fixar fita refletiva e guardar sistema "rabo de vaca". Sistema de resgate "Isca Viva". Sistema "Rabo de vaca"

Bolsa traseira removível, cinto de sistema "Isca Viva", anel traseiro de aço inox, fivela de soltura rápida em nylon Piter Pan, fivela de freio em alumínio.

Ferramenta de fita para fácil engate do e mosquetão e sistema "Isca Viva"

Bolsa traseira removível para transportar equipamentos, zíper resistente anticorrosivo, fivelas de engate em nylon, sistema de deságue, fita refletiva (fixação em velcro).

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Faca de colete com bainha

Apito para resgate

Mosquetão

Marca ARP FIRE

Modelo Águas Rápidas