

Mangueira de Incêndio Modelo Semi-rígida



Descrição

Mangueira de incêndio semi-rígida, singela, com reforço em fio de poliéster de alta tenacidade e monofilamento, tecimento horizontal na cor branca, tubo interno de borracha sintética na cor preta, marca "SINTEX SR", no diâmetro de 25 mm (1") em lances de 15, 20, 25 e 30 metros, destinada a edifícios comerciais, indústrias e Corpo de Bombeiros, conforme especificação da NBR 13714. Pressão de ruptura mínima de 63 kgf/cm², pressão de trabalho máxima de 21 Kgf/cm², peso máximo 0,300 Kg/m. Atende aos requisitos da norma EN 694B, conforme item 5.7.3.2 da NBR 13714 e IT 22 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Opcionalmente fornecida com esguicho de 1", sem o esguicho e com uniões e montada em carretéis tipo mangotinho da nossa linha de fabricação.

Perda de carga da mangueira Sintex SR

Q (L/min) RETA	P kPa/m	Q (L/min) ENROLADA	P kPa/m
50	2,61	50	3,17
60	3,66	60	4,45
70	4,87	70	5,91
80	6,23	80	7,57
90	7,75	90	9,41
100	9,41	100	11,44
110	11,23	110	13,65
120	13,19	120	16,03
130	15,30	130	18,59
140	17,54	140	21,32
150	19,93	150	24,22