

# HySafety®

www.hygloves.com

# FIREFIGHTER

## NFPA 1977:2022 WILDLAND

A **luva HySafety® Wildland Firefighter** foi projetada para atender às exigências dos profissionais de combate a incêndios florestais, oferecendo proteção, conforto e desempenho superiores em ambientes extremos.

Luva totalmente fabricada em couro natural tipo camurça, resistente ao calor, chamas, abrasão, corte e perfuração, Couro curtido com aditivos para permanecer macia quando molhada e fornecer baixa absorção de água, possuindo excelente destreza e aderência. Possui ajuste elástico na região do pulso para proteção contra entrada de detritos. O punho é confeccionado em **meta-aramida** e para-aramida, com 10 cm de comprimento e protetor arterial em couro. Todas as costuras são em para aramida. Internamente possui etiqueta com informações do fabricante, certificação, tamanho e data de fabricação.

Certificada pela Norma **NFPA 1977:2022**



# 7986

Itens testados	Requisito	Resultado do teste
Nível TPP (cal/cm <sup>2</sup> )	≥20	25.2 - 26.6
Tempo para queimadura de 2º grau (s)	>7	10.6 - 11.1
Tempo para dor (s)	>4	8.3 - 8.6

**Parte externa:** Couro camurça natural de alta qualidade proveniente dos EUA, resistente ao calor, chamas, abrasão, corte e perfuração. Macia quando molhada, baixa absorção de água e excelente destreza e aderência.

**Forro térmico:** Malha modacrílica, respirável, resistente ao calor  
Punho de malha Kevlar® e costuras de Kevlar®

DuPont™ e Kevlar® são marcas registradas ou marcas comerciais da E.I. du Pont de Nemours and Company  
HySafety® é marca registrada da Shanghai Hygloves Co., Ltd. e sua Subsidiária

Tamanhos disponíveis

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL